

Профессиональный цифровой DVB/IP шлюз

Инструкция по эксплуатации



Версия: 1.5 Дата: 21.07.2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Б	езопасность	3
2. O	Описание изделия	4
2.1	Основные характеристики	5
3. O	основные операции с HDMS	5
3.1	Минимальные требования к компьютеру	5
3.2	Установка HDMS	6
3.3	Редактирование IP-адресов модулей	6
4. У	правление модулями через HDMS	7
4.1	Профессиональный IRD модуль DMM-1200P/-1300P/-1400P/-1500P	7
4.2	MPEG-2 кодер DMM-1300EC	15
4.3	Мультиплексер DMM-1300MX	17
4.4	Модулятор DMM-1300TM	19
4.5	Управление сообщениями об ошибках	22
5. F.	AQ	22

Ознакомьтесь с данной главой перед установкой и использованием устройства

Устройство оборудовано шнуром питания с заземлением. Разрешается использовать розетки только с заземлением. Повреждение контакта заземления (внутри или снаружи корпуса) может повредить работе оборудования.

Данное оборудование предназначено для использования обученным квалифицированным персоналом. Настройка, обслуживание и ремонт устройства должно производиться квалифицированным персоналом.

Внутри устройства нет частей и компонентов, требующих обслуживания. Во избежание удара электрическим током не снимайте крышку устройства.

Для правильного и безопасного использования устройства необходимо неукоснительное следование требованиям данной инструкции и правилам техники безопасности, указанным в данной инструкции по эксплуатации.

При ухудшении требуемого уровня безопасности обслуживания необходимо обеспечить невозможность непреднамеренного включения устройства и известить сервисную компанию. Например, требуемый уровень безопасности может быть снижен в случае невозможности оборудованием выполнять заявленные функции или в случае видимых повреждений устройства.

Внимание!

- Не используйте устройство во влажной среде. Избегайте контакта с водой.
- Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
- Внешняя часть устройства может быть очищена от загрязнения при помощи увлажненной тряпки. Запрещается использовать очищающие жидкости с содержанием алкоголя, метилового спирта, аммиака и проч.
- В целях избегания воспламенения оборудования, используйте только аналогичные установленным предохранителям.

2. Описание изделия

Профессиональная цифровая модульная DVB/IP головная станция DMM-1000 – это многофункциональное устройство для обработки и преобразования цифровых сигналов транспортных потоков (TS), полученных по различным каналам в виде DVB-S/S2/C/T (QPSK/8PSK/QAM/COFDM), ASI, IP или DS3 в любой из требуемых интерфейсов: ASI, CVBS, SDI, DS3 или TSoIP (TS over IP, TS по IP) в зависимости от используемых модулей. Каждый транспортный поток может содержать несколько телевизионных программ (SPTS и MPTS), программы радиовещания, интернет-данные.

Устройство является профессиональным и предназначено для использования операторами кабельных цифровых телевизионных сетей (CATV) и широкополосного доступа, в сетях общего доступа для мультиплексирования цифровых TS потоков, TB-студиями и другими провайдерами в качестве одного из устройств в линии передачи сигналов цифровых TS потоков вещательного телевидения (см. Рис.2.1).

DMM-1000 выполняет каналообразующие функции и является высокопроизводительным DVB/IP шлюзом, позволяющим эффективно обеспечить формирование и трансформацию цифровых телевизионных потоков, и производить их маршрутизацию для дальнейшего приема телевизионных программ абонентским оборудованием.

DVB/IP станция **DMM-1000** может быть укомплектована пользователями различными модулями в любой комбинации:

- **DMM-1000MF** шасси (корпус) 4U×19", в который возможно установить до 8 модулей, в любой комбинации, перечисленные ниже. В состав шасси входят два модуля питания (один резервный);
- **DMM-1000CU** программатор модулей станции, LCD дисплей 2×20 знаков, D-Sub коннектор 15 pin, мама;
- DMM-1300TM QAM/COFDM модуляторы;
- DMM-1200P/-1300P/-1400P/-1500P профессиональные IRD декодеры, предназначены для преобразования модулированных (QPSK/8PSK/QAM/COFDM) цифровых транспортных потоков (TS) формата DVB-S/S2/C/T в асинхронный последовательный интерфейс ASI. Серия 1400P содержит IP-вход/выход 10/100M на 6/32×Multicast. Дополнительный ASI-вход и функцию мультиплексирования входных сигналов содержат все модели. Для декодирования TS потоков модули обладают двумя CI PCMCIA интерфейсами.

Серия DMM-1500P поддерживает формат H.264 SD/HD. В зависимости от модели дополнительно содержит HDMI, HD-SDI, YPbPr выходы;

- **DMM-1300MX** предназначен для мультиплексирования до 8 входных цифровых ASI потоков;
- **DMM-1300EC**, **1500EC** MPEG-2 кодеры, преобразуют аналоговый сигнал в цифровой вид по стандарту MPEG-2.

Настройка модулей для DMM-1000 производится при помощи программы HDMS (SNMP управление) по локальной сети.



Рис. 2.1. Схема применения DMM-1000.

2.1 Основные характеристики

- Поддержка стандартов DVB-S/S2/T/C, H.264 SD/HD профессиональными модулями IRD;
- Модули QAM/COFDM модуляторов с RF выходом;
- SD/HD кодеры MPEG-2;
- Мультиплексер 8 входов;
- Multicast или Unicast по IP;
- Поддержка различных систем условного доступа;
- Поддержка мультиканальных САМ модулей;
- 4U×19", 8 слотов для модулей, 2 блока питания;
- Обновление ПО через LAN;
- SNMP мониторинг (HDMS).

3. Основные операции с HDMS

3.1 Минимальные требования к компьютеру

- Операционная система: Windows 2000 и выше;
- CPU: Pentium-III/800 МГц или выше;
- Оперативная память: 256M DDR или выше;
- Свободное место на HDD: более 100 MБ

3.2 Установка HDMS

Дважды кликните на HDMS***.exe (*** означают версию HDMS, например, 2.15.17Lite) и следуйте инструкции по установке программы HDMS.



После процесса установки на рабочем столе компьютера появится иконка. Для входа в программу дважды кликните на иконку.



По умолчанию: Password: **hdms** Login: **hdms**

3.3 Редактирование IP-адресов модулей

IP адрес каждого модуля по умолчанию – 10.10.70.48, таким образом, необходимо изменить IP адреса модулей во избежание конфликта IP адресов.

Соедините компьютер с DMM-1000. Измените IP вашего компьютера на 10.10.70.XX (XX означает любое число, кроме 1, 256 и 48).

Войдите в HDMS, нажмите кнопку **П**, после чего модули будут определены программой HDMS.

🛃 Head	dend Device Management System	
File Y	liew Tools Mindows Melp	
Devices	Device Info	
E Bevi	1005 [1 11V0/1 Sun] NW-1300PS010.10.70.48	

Дважды кликните на устройство для выхода в подменю устройства. Выберете "System", чтобы изменить IP адрес устройства, затем нажмите APPLY для подтверждения операции. После этого IP адрес должен успешно измениться.

	0,0000				
ew Tools Mindows Help					
Bevice Info	DWM-1300PS@10.10.70.48	×			
0 🗞 🏤 🐗 🗶 🕞	and Status CT AST Dutan	A Rearding Ondered TR Date	Seretan		
ces [1 live/1 sun]	par status er hor outpu	e pecoder output in output			
H-1300FSQ10_10_70_48	Bevice Info		Network		
Device Uptime :0:07:07. Device Type Digital TV	berree anto				
perfect appendig the fit					
		Protection and an end of the second	Target Device		
	UnitName	DWM-1300PS	Device TP	10 10	70 101
	Serial Mumber	5177423	Device II	10. 10.	10. 101
			Subnet Mask	255. 255. 2	55. 0
			Gateway	10. 10.	70. 1
			BAC Alderer	08 - 05 - 04 - 02	
	Version		mac Address	08.05.04.03	. 02 . 01
	FPGA Version	50.90.14	Alarm Setting		
			Trap IP	0. 0.	0. 0
	MCU Version	03. e5. 3e			
				Fdi	it Mac Reboot
		Apply Red	resh Load Save	Default	
Ale	an Hanager *				
	III. 🗙	🖓 🗊 🗟			
			and the second	Channel	
2) Trap Time	IP	Device	Citatuter	Description
2	 Trap Time 2009-5-11 17:04:0 	IP 4 10.10.70.15	6 Multiplexer	none	Description device online

Используйте указанный способ для поочередного изменения IP адресов всех остальных модулей.

Примечание: рекомендуется использовать независимую LAN для контроля DMM-1000. Это поможет снизить отказы коннекта, вызываемые недостатком сетевых ресурсов.

После установки IP адресов всех модулей, нажмите на кнопку 🛄 для автоматического определения модулей программой. Если ярлык устройства окрашен в зеленый цвет – устройство определено и состыковано с HDMS. Если в красный – устройство не определено и не состыковано. Если в желтый – HDMS пытается определить устройство и подключиться к нему.

Описание иконок в программе HDMS:



4. Управление модулями через HDMS

4.1 Профессиональный IRD модуль DMM-1200P/-1300P/-1400P/-1500P

DMM-1200P/-1300P/-1400P/-1500P – профессиональные IRD декодеры, предназначены для преобразования модулированных (QPSK/8PSK/QAM/COFDM) цифровых транспортных потоков (TS) формата DVB-S/S2/C/T в асинхронный последовательный интерфейс ASI. Серия 1400P содержит IP-вход/выход 10/100M на 6/32×Multicast. Дополнительный ASI-вход и функцию мультиплексирования входных сигналов содержат все модели. Для декодирования TS потоков модули обладают двумя CI PCMCIA интерфейсами.

Серия DMM-1500P поддерживает формат H.264 SD/HD. В зависимости от модели дополнительно содержит HDMI, HD-SDI, YPbPr выходы.

При двойном нажатии, например на модуль DMM-1400P в программе HDMS появляется следующее подменю:

Вкладка Input Status

🧐 ASI In 🛛	Total Bitrate (Mbps	;)	Packet Size(Byte)		Status Pulling
🔕 ASI Out 📗	Total Bitrate (Mbps	s) 43.303120			Frequency 5
🔕 Tuner 🗌	Total Bitrate (Mbps	s) 43. 303120	Packet Size(Byte)	204	Apply
	Strength(dBm)	-99	C/N (dB)	10	Status Pull
	BER	1.3e-6	Eb/No (dB)	8	Done
	LNB Freq(MHz)	5150	LNB Voltage	OFF 🗸	
	Sat Freq(MHz)	4000	LNB 22KHz	OFF 🗸	
	Symbol Rate(KBaud)	26850			

State (Состояние входного/ выходного сигнала)

- ASI IN: статус входного ASI сигнала. Красный цвет означает отсутствие входного ASI сигнала. При появлении входного сигнала цвет строчки изменится на зеленый.
 - · Total Bitrate: показывает битрейт входного ASI.
 - Packet Size: показывает длину пакета входного сигнала ASI.
- ASI OUT: статус выходного ASI сигнала. Красный цвет означает отсутствие выходного ASI сигнала. При появлении сигнала строчка окрашивается в зеленый цвет.
 - Total Bitrate: показывает битрейт выходного сигнала ASI.
- **Tuner**: статус входного сигнала тюнера. Красный/зеленый цвет строчки означает отсутствие/наличие входного сигнала с тюнера.
 - · Total Bitrate: показывает битрейт входного сигнала с тюнера.
 - Packet size: показывает длину пакетов входного сигнала с тюнера.
 - Strength: показывает уровень входного сигнала с тюнера.
 - С/N: показывает соотношение сигнал/шум входного сигнала с тюнера.
 - **BER:** ВЕК входного сигнала с тюнера.
 - Еb/No: качество входного сигнала с тюнера.

Status Polling (Статус обновления)

- Frequency: частота обновления информации на экране (диапазон 5-30 секунд).
- **Done:** подтверждение изменения частоты обновления.

QPSK Setting (настройка на QPSK транспордер):

- LNB Freq.(MHz): установка необходимой частоты гетеродина.
- Sat Freq. (MHz): установка частоты спутникового транспондера.
- Symbol Rate (KBaud): установка символьной скорости транспондера.
- LNB Voltage: установка необходимого напряжения LNB:
 - · OFF (выключено);
 - 13V, 18V. Обычно 13V включает LNB на прием вертикальной/левой поляризации,
 - 18V на прием горизонтальной/правой поляризации.

LNB 22KHz: активация отправки контрольного сигнала 22 KHz на LNB: OFF или ON (выключено или включено). Обычно 22 KHz используется для включения на LNB верхнего поддиапазона.

PRI

После настройки соответствующих параметров, нажмите APPLY для подтверждения настроек, а затем REFRESH для активации измененных настроек.

Вкладка **СІ**

•

Для декодирования каналов при помощи САМ модуля.



Source (источник)

Выберите источник входного сигнала, который должен декодироваться при помощи САМ модуля: Тюнер или ASI.

Slot1/Slot2

В DMM-1000 установлено 2 CI слота, но один слот может использоваться только для дублирования. Нельзя пользоваться двумя CAM модулями одновременно. При подключении CAM модуля с CI слот появится подменю с информацией о CAM. Если в CI слотах нет CAM модулей, будет отображаться информация NO MODULE.

Таблица для выбора декодируемых каналов

После выбора источника входного сигнала и нажатия кнопки APPLY, появится список телеканалов. В колонке SELECT установлено по умолчанию значение BYPASS, что означает отсутствие какого-либо декодирования. Если требуется декодирование программы, двойное нажатие на BYPASS переключает на декодирование через Слот 1 или Слот 2. Затем необходимо нажать APPLY для подтверждения настроек.

Арріу (Применить)

Данная кнопка используется для подтверждения производимых операций. После внесения любых изменений необходимо нажимать данную кнопку для подтверждения операций. Изменения будут записаны в память модуля.

Refresh (Обновить)

Нажатие на данную кнопку обновит список каналов. Это происходит путем считывания данных из модуля.

Save (Сохранить)

Пользователь может сохранять настройки в файле на компьютере.

Load (Ввести)

Пользователь может загрузить настройки из файла на компьютере.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка ASI Output

Данная вкладка предназначена для настроек выходного сигнала на ASI выходе.

Input Status CI ASI Output Decoder Output IP Output Syst	em
	Source Tuner V Packet Size(Byte) Bypass V

Source (Источник)

Выбор источника для выходного ASI сигнала. Можно выбрать: Tuner, ASI, CI. Если выбрать в качестве источника Tuner, модуль будет выводить программы на ASI выход напрямую без декодирования.

Packet Size

Настройка длины пакетов на ASI выходе: 188 или Bypass.

Refresh

Нажмите на кнопку Refresh, чтобы убедиться в применении настроек.

Save

Пользователь может сохранять настройки в компьютер.

Load

Пользователь может загрузить настройки с компьютера.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка Decoder Output

Данная вкладка позволяет производить настройки выходного A/V сигнала.

Decoder Play

- Source (Источник): выбор источника сигнала для декодирования на A/V выход. Можно выбрать Tuner, ASI, CI. После выбора источника входного сигнала и нажатия кнопки APPLY, появится список каналов.
- Program: Выбор канала, который необходимо декодировать.

Video Output

• Video Standard: можно выбрать: Auto, PAL, NTSC или SECAM.

- Screen (Экран): опции отображения на экране. Можно выбрать: Auto, 4:3 Full, 16:9 Full.
- DVB Subtitle Lang: выбор языка DVB субтитров.
- EBU Subtitle Lang: выбор языка EBU субтитров.
- Subtitle Priority: выбор приоритета субтитров: сначала DVB (first DVB) или сначала EBU (first EBU).
- Fail Mode: действие при отключении сигнала: Black screen (черный экран), No Sync (нет сигнала) или Still Picture (последний кадр).

nput Status CI	ASI Output Decod	er Output IP Output	System				
Decoder Play				Biss Info			
					Biss Mode	Off	~
So	nce	Tuner 💌					
Pr	ogram	📛 CCTV-1 🛛 💌					
		🞽 CCTV-1 🔼					
		CCTV-2					
(i deo Output		CCTV-7					
inter output		Lotus 5					
		🞽 i-Horizon6					
Vid	eo Standard	Lotus 7		Audio Output			
		🛄 i-Horizon 9 💟	1				
Ser	een	4:3 Full 🚩				_	
DVB	Subtitle Lang	eng			àndio Lovol	49	_
EBU	Subtitle Lang	eng			Hadro Berez	0	99
C1			1			C 1	
546	CICLE IFIOFICY	byb rirst V]		Audio Mode	Stereo	
Fai	l Mode	Black Screen 🛛 🚩	J		Audio Language	eng	~

Biss Info

- Biss Mode (режим BISS): можно выбрать: Off (выключено), Biss E, Biss 1.
 - Настройка Biss 1: требуется ввод кода Biss.
 - Настройка Biss E: требуется ввод ID и пароля.

Audio Output

- Audio Level (Уровень звука): настраивается в диапазоне от 0 до 99.
- Audio Mode (Режим аудио): можно выбрать: Stereo, Left (левый), Right (правый) или Mono.
- Audio Language: выбор языка звуковой дорожки.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка IP Output

Source (Источник)

Выбор источника сигнала, который необходимо направить на выход в формате IP. Можно выбрать: Tuner, ASI, CI.

TS Pkts per UDP

Настройка количества TS пакетов, которые будут инкапсулированы в 1 UDP пакет. Диапазон: 1-7.

€DMM-1300P-TG	910. 10. 70. 112 ×					
Input Status	CI ASI Output Decoder	Output IP Output Sys	tem			
	Source	Tuner	💙 Stream IP	10. 10.	70. 10	
	TS Pkts Per UDP	7	🖌 Stream Netmask	255. 255.	255. 0	
	Protocol	VDP	💙 Stream Gateway	10. 10.	70. 1	
	Time To Live	5	Stream MAC Address	00 : 0E : 26 :	FF : 04 : 31	
	Toma of Commiss	News 2	Catanan Har Adduser	00 : 01 : 00 :	00 : 00 : 01	
	Type of Service	Jornat	Vateray mat Address	00.01.00.	00.00.01	
	Mode	IPTV	✓ #ulticast Setup			
		Apply Ref	resh Load Save	Edit Mac		

Protocol (Протокол)

Выбор протокола: UDP или RTP.

Time To Live

Установка максимального количество роутеров, через которые будет передаваться транспортный поток TS по IP протоколу.

Диапазон: 1-5.

Type of Service (Тип вещания)

Можно выбрать: Normal, Min Monetary Cost, Max reliability (максимальная надежность), Max Throughput (максимальная пропускная способность) или Min Delay (минимальная задержка).

Stream IP Address

Установка IP адреса для выходящего IP потока.

Stream Netmask

Установка сетевой маски подсети, в которой устройство соединено с потоком IP траффика.

Stream Gateway

Установка шлюза подсети, в которой устройство соединено с потоком IP траффика.

Stream Mac Address

Предустановленный изготовителем МАС адрес. Изготовителем гарантируется уникальность такого МАС адреса. Неизменяемый параметр.

Gateway Mac Address

Установка МАС адреса шлюза.

Mode (Режим)

Выбор режима IP потока: DVB или IPTV.

Режим DVB: приходящий из выбранного ранее источника, TS будет полностью • упакован в IP поток. Режим DVB требует настройки следующих параметров.

DVB Mode Setting						×
Multi-/Unicast IP	225	1.	1.	1		
Multicast UDP Port	3000					
Target Mac Address	00:00:	24: 5	3: 12:	67		
	DK Clo	se				

- Multicast/Unicast IP: установка Multicast/Unicast IP адреса.
- Multicast UDP Port: установка порта для UDP Multicast.
- Target Mac Address: MAC адрес устройства, являющимся получателем IP потока в режиме Unicast.

Нажмите ОК для сохранения настроек.

• **Режим IPTV:** транспортный поток TS, выбранный ранее как источник сигнала будет де-мультиплексироваться на несколько отдельных программ, и каждая программа будет упакована в один IP поток.

IPIV Lode Setting IS Input Imput TS (run:9) Imput TS (run:9)	> <	▼ Fnable Multi-/Unicest IP Target Mac Address IP Output 働 Output TS (sum:1) 译 Tunor 读 近下传媒 2	Multicast UDP Port 1234 238. 1. 1. 3 00: 00: 24: 56: 12: 87	Outputs 7 channel 0 channel 1 phrasel 2 channel 3 channel 4 channel 5 channel 6
		App	ly	
			OK Close	

- **Output:** выбор количества каналов в IP выходе (можно выбрать от 1 до 7 или 32 в зависимости от модели модуля).
- · Channel X: настройка IP параметров для каждого канала.
- Enable: поставьте галочку в квадрате около слова Enable для активации выбранного канала Channel X.
- Multi-/Unicast IP: установка IP адреса для Multi-/Unicast.
- Multicast UDP Port: установка номера UDP порта.
- **Target Mac Address:** установка MAC адреса устройства на принимающей стороне (при режиме Unicast).
- **TS Input:** показывает список программ выбранного источника.
- · IP Output: выбранный канал для трансляции.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Примечание: IP выход DMM-1400P оборудован сетевой картой 100 МБит, поэтому рекомендуемый выходной битрейт должен быть в пределах 80 Mbps для гарантии качественной передачи сигнала.

<u>Вкладка System</u>

Редактирование IP адреса и получения информации об устройстве.

OMM-1300P-T@10.10.70.112 ×	
Input Status CI ASI Output Decoder Output IP Output System	
Device Info	Network
UnitName DMM-1300P-T	Target Device
Serial Number 12345678	Device IP 10. 10. 70. 112
	Subnet Mask 255. 255. 255. 0
	Gateway 10. 10. 70. 1
Version	MAC Address 00: 0E: 26: FF: 04: 30
FFGA Version 50. d0. 14	Alarm Setting
MCU Version 03. e4. 3e	Trap IP 10. 10. 70. 170
	Edit Mac Reboot
Apply Refresh	Load Save Default

Device Info

- Unit name: название устройства (можно редактировать).
- Serial Number: серийный номер.

Version

- FPGA version: версия ПО FPGA.
- **MCU Version**: версия ПО MCU.

Network

Target Device: сетевые параметры устройства-получателя.

Смотрите п. 2.3. для настроек IP адреса.

Alarm Setting

Trap IP Addr: при неполадках в модуле, устройство может отсылать сообщения об ошибках на удаленный компьютер мониторинга. Возможно установить IP адрес другого компьютера, на котором также установлена HDMS для отправки на него таких сообщений.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Reboot: перезагрузка устройства. Refresh (Обновить): чтение настроек из устройства. Save: пользователь может сохранять настройки в компьютер.

Load: пользователь может загрузить настройки с компьютера.

PB

4.2 MPEG-2 кодер DMM-1300EC

DMM-1300EC – это MPEG-2 кодер, работающий в режиме реального времени и отвечающий стандартам ISO/IEC13818. DMM-1300EC поддерживает SDI (со встроенным аудио) или CVBS вход и ASI выход.

При двойном нажатии на ярлык модуля DMM-1300EC в программе HDMS появляются программные вкладки кодера.

Вкладка Encoder Program

oder Program Encoder System				
Encoder Servic	e Name ENCODE1	Encoder Program Number	1021	
Encoder PMT PI	0 2301	Encoder Video PID	2302	
Encoder Audio	PID 2303	TS ID	8	
Packet Size (By	te) 188	~		

Encoder Service Name: редактируемое название устройства.

Encoder PMT PID: установка PMT PID кодируемого канала.

Encoder Audio PID: установка аудио PID кодируемого канала.

Packet Size: установка формата длины пакета выходного ASI потока (188 или 204 байт).

Encoder Program Number: установка номера кодируемого канала.

Encoder Video PID: установка видео PID кодируемого канала.

TS ID: установка TS ID.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка Encoder

Video Info			
Video Source	SDI Video 💙	Resolution	D1
GOP	IBBPBBPBB 🛩	llode	PAL 💌
Encoding BitRate(Kbit/s)	5000	Saturation Control	142
Hue Control	0	Brightness Control	155
Contrast Control	128	GOP Size	24
Audio Tele			
Audio Input Source	SDI Audio 💙	Laver	Laver2
Bit Rate(Kb/s)	256K 💙	Channel	Stereo 💙
Sample(KHz)	48K 💌	Audio Level	29 0 63
AES Group	Group1		

Video Info

Video Source (источник видео): можно выбрать композитный вход видео или SDI видео. GOP: используется для настроек GOP (структур групп картинок). Поддерживает 4 режима: IIIIIIIII, IPPPPPPP, IBIPBPBPB и IBBPBBPBB. Самый большой уровень компрессии в режиме IBBPBBPBB, затем идут IBIPBPBPB, IPPPPPPP и IIIIIIII.

Resolution (Разрешение): выбор разрешения видео. Существует 7 форматов: D1, HD1, SIF, QSIF, Slice screen, 2/3D1, 3/4D1.

Mode: выбор стандарта PAL, NTSC или SECAM.

Encoder Bitrate: установка битрейта при кодировании. По умолчанию – 5 MBit/s.

Saturation Control: регулировка насыщенности.

Brightness Control: регулировка яркости.

Hue Control: регулировка тона.

Contrast Control: регулировка контраста.

GOP Size: регулировка размера GOP.

Audio Info

Audio Input Source: выбор источника звука: композитный вход или SDI.

Bit Rate: выбор занимаемой полосы аудио сигнала. Может быть настроен как: 32K, 64K, 128K, 192K, 256K, 384K.

Sample (частота дискретизации): 32К, 44.1К, 48К.

Layer (Слой аудио): режим аудио декодирования MPEG-2: Layer1 или Layer2.

Channel: stereo, joint stereo, dual channel, single channel, трак аудио.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка System

♥DMM-13UUECE10.10.40.71 × Encoder Program Encoder Sys	t em						
Device Info		Network					
lini + Nono	DMM-13008C	Target Device					
C . J N J	0	Device IP	10.	10.	40.	71	
Serial Number	0	Subnet Mask	255.	255.	255.	0	
		Gateway	10.	10.	70.	1	
Version		MAC Address	00: 00	: 26 :	66: 00	: 06	
FPGA Version	080. 08. 02	Alarm Setting	- 10				
MCU Version	6.0.1	irap ir	10.	10.	ru.	25	
				C	EditMac	Reboot	
	Apply Refresh	h Load Save	Default)			

Device Info

- Unit name: название устройства (можно редактировать).
- Serial Number: серийный номер.

Version

- FPGA version: версия ПО FPGA.
- MCU Version: версия ПО MCU.

Network

Target Device: сетевые параметры устройства-получателя.

Смотрите п. 2.3. для настроек IP адреса.

Alarm Setting

Trap IP Addr: при неполадках в модуле, устройство может отсылать сообщения об ошибках на удаленный компьютер мониторинга. Возможно установить IP адрес другого компьютера, на котором также установлена HDMS для отправки на него таких сообщений.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Reboot: перезагрузка устройства.

Refresh (Обновить): чтение настроек из устройства.

Save: пользователь может сохранять настройки в компьютер.

Load: пользователь может загрузить настройки с компьютера.

4.3 Мультиплексер DMM-1300MX

DMM-1300MX это DVB TS мультиплексер, поддерживающий 8 ASI входов и 2 ASI выхода (параллельных). Работа мультиплексера основана на технологии обмена PID и может поддерживать MPTS. Он может автоматически определять длину пакета входных сигналов и назначать длину пакета выходного сигнала.

Двойное нажатие на ярлык модуля DMM-1300MX в программе HDMS позволяет открыть программные вкладки мультиплексера.

Вкладка Input Status

nput Status Program Selection Sy	rstem						
	Input	Status	Total Bitrate(Mbps)	Valid Bitrate	(Wbps)	
	🔴 ASI1			0.0		0.0	
	🔴 asi2			0.0		0.0	
	🔷 asi3		3	8.014		32.571	
	🔷 ASI4		3	8.014		32.568	
	lasis			18.87		16.113	
	() ASI6			18.87		16.113	
	a si7			18.87		16.113	
	🔷 asis			18.87		16.113	
		Status Pulling Frequency 5	💌 s 🗛 Appl	y	Status Pull Done		

Input Status: индикаторы соответствующих входных ASI сигналов (1-8). Индикатор зеленого цвета говорит о наличии сигнала на ASI входе. Индикатор красного цвета говорит об отсутствии сигнала на ASI входе. Total Bitrate: общий битрейт сигнала на ASI входе. Valid Bitrate: полезный битрейт сигнала на ASI входе.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка Program Selection

Onweining 1300wx210 10 4	0 70 ×					
Input Status Progra	n Selection Sy	sten				
				PID Filter		
🔲 Remove CA	TS ID	8		Channel	Pid In	Pid Ou
				ASI1	2302	2302
Iransport MII	Facket Size (By	(te) [100	<u> </u>	ASI1	2303	2303
0	42000	Out V	1:1 P:4P.4.	ASI2	2305	2305
out bit hate(hbps)	42000	out v	allu bickate	ASI2	2306	2306
				ASI3	2311	2311
				AST3	2312	2312
) Input			15 Output	AST4	2308	2308
Input TS (sum:4)			0utput TS (sum:4)	ASI4	2309	2309
		<				
			forth Add Parana	DHT Hansies Rdid Dec	Add Delete Edit SI] Edit
		hhrl W	Add 11 ogr un	mapping Editing	y an Lovad Save	
٢						

Remove CA: при выборе этой настройки из TS потока будет убран дескриптор системы кодирования.

Transport NIT: при выборе этой настройки NIT в TS будет оставлен без изменения.

TS ID: установка ID TS потока в качестве опознавательного знака данного TS.

Packet Size: установка формата длины пакета выходного ASI потока (188 или 204 байт).

Out Bitrate: установка общего выходного битрейта для ASI выхода. Должен быть не менее, чем выходной актуальный битрейт.

Out Valid Bitrate: установка актуального битрейта для ASI выхода.

TS Input: список каналов из ASI входа. Пользуйтесь кнопкой Refresh (Обновить) для обновления списка каналов.

TS Output: выбранные каналы в транспортном потоке TS для ASI выхода.

Вкладка System

Device Info		Network					
Device Type	DVB Multiplexer	Target Device					
UnitNane	DHH-1300MX	Device IP	10.	10.	40.	70	
Serial Number	305419896	Subnet Mask	255.	255.	255.	0	
		Gateway	10.	10.	70.	1	
Version		MAC Address	00 : 0E :	26 : 3	FF : 11 :	8A	
FPGA Version	25	Alarm Setting					
MCU Version	05.03.93	Trap IP	10.	10.	70.	36	
Hardware Version	02.00						

Device Info

- Unit name: название устройства (можно редактировать).
- Serial Number: серийный номер.

Version

- FPGA version: версия ПО FPGA.
- **MCU Version**: версия ПО MCU.

Network

Target Device: сетевые параметры устройства-получателя. Смотрите п. 2.3. для настроек IP адреса.

Alarm Setting

Trap IP Addr: при неполадках в модуле, устройство может отсылать сообщения об ошибках на удаленный компьютер мониторинга. Возможно установить IP адрес другого компьютера, на котором также установлена HDMS для отправки на него таких сообщений.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Reboot: перезагрузка устройства.

Refresh (Обновить): чтение настроек из устройства.

Save: пользователь может сохранять настройки в компьютер.

Load: пользователь может загрузить настройки с компьютера.

4.4 Модулятор DMM-1300TM

DMM-1300TM это полнодиапазонный DVB модулятор для форматов QAM или COFDM в зависимости от модели. В модуле также доступна функция фильтрации PID для удаления ненужных каналов для экономии полосы.

Двойное нажатие на ярлык модуля DMM-1300TM в программе HDMS позволяет открыть программные вкладки кодера.

<u>Вкладка Input</u>

DWW-	1300P@1	0. 10. 70.	115 ×	♥DMM-1300MX@10.10.70.117 ×	✔DMM-1300CM@10. 10. 70. 118 ×	✔DMM-1300TM@10.10.70.119 ×
nput	Filter	Output	System			
		Input S	Status			
		🕙 L	ock		Input Valid BitRate(Mbps)	19.001472
					Input Total BitRate(Mbps)	45.044992
				Chatan Bulling	Chatan Pall	
				Transfer in the second		
				rrequency 5 V S	Apply	

Input Valid Bitrate: показывает актуальный битрейт на ASI входе. Input Total Bitrate: показывает суммарный битрейт на ASI входе.

Вкладка Filter

⊘DMM-1300P@10.10.70.115	× SDWW-	1300MX@10.10.70.117	× 🖓 DMM-1300CM	1010.10.70.11	8 🗴 🎯 DMM-13	00TM@10.10.70.119	*
Input Filter Output Sys	stem						
	🗹 Enable	Source ASI	Res	ear ch			
	Index	Program			Select		
	1	Lotus 5		- 1	 Image: A start of the start of		
	2	i-Horizon6					
	3	Lotus 7					
	4	i-Horizon 9					
	5	Lotus					
		Apply H	efresh Load	Save			

Enabled: активация функции фильтрации PID. При активации данной функции появляется возможность выбирать каналы, которые необходимо отфильтровать. Если выбор каналов не выполнен, все они пойдут в выходной поток.

Source (Источник): выбор источника сигнала, который необходимо направить на выход. Можно выбрать: Tuner, ASI, CI.

Research: при изменении источника сигнала необходимо нажать Research для чтения данных TS. Затем нажать Refresh для получения нового списка каналов из модуля.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

<u>Вкладка Output</u>

QAM St	atus		
A v	····· • ?		
U R	ormal		
Val	lid Bitrate(Mbps)	18.896256	
To	tal Bitrate(Mbps)	50.686116	
	- L		
	COAR Setting		
	Execute an (Phr.)	666000	
	Frequency (USE2)	00000	
	Symbol Rate(KBaud)	6875	
	QAM Constellation	256 QAM 💙	
	RF Level (dBuv)	107	
	I/Q Inversion	Yes 💌	
	Modulation	0n 💙	

QAM Status

Normal

- Зеленый цвет означает процесс модуляции ASI сигнала в QAM в штатном режиме с текущими настройками.
- Красный цвет: означает перегрузку.

Valid Bitrate: показывает актуальный битрейт ASI входа.

Total Bitrate: показывает максимальный битрейт, допустимый при текущих настройках.

Примечание: рекомендуется устанавливать актуальный битрейт на ЗМБит ниже суммарного битрейта для более качественной передачи сигнала.

Настройки QAM

Frequency (Частота): окно настройки несущей RF частоты в диапазоне 48-860МГц. **Symbol Rate (Символьная скорость):** окно настройки символьной скорости для QAM модуляции. Значение по умолчанию – 6875Kbaud.

QAM Constellation: глубина QAM модуляции. Доступные настройки:

16/32/64/128/256/64B/256B QAM.

RF Level: настройка выходного RF уровня в диапазоне 97-110 dB.

I/Q Inversion: выбрать YES для инвертированных I/Q, выбрать NO для неинвертированных.

Modulation: выбор QAM модуляции. Выбирается ON для активации QAM модуляции и выбирается OFF для выхода немодулированной RF несущей (например, для измерения уровня сигнала).

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Вкладка System

⊘DMM-1300F@10. 10. 70. 115 × ⊘DMM-1300MX@10. 10. 70. 117	× @DMM-1300CM@10.10	. 70. 118 🗴	@DMM-1300TM	≩10. 10. 70. 119	×
Input Filter Output System					
Device Info	Network				
UnitName DMM-1300TM	larget Device				
Serial Number 305419896	Device IP	10.	10. 70.	119	
	Subnet Mask	255.	255. 255.	0	
	Gateway	10.	10. 70.	1	
Version	MAC Address	12 : 21	: 12: 21: 1	2: 35	
FPGA Version MM1300FILTER_AC_5.1.8					
MCU Version MM1300FILTER_AC_5.1.8	Alarm Setting				
Hardware Version 3000TM-MB-B	Trap IP	10.	10. 70.	170	
QAM Version C-13					
					_
			Edi	tllac Reboo	t
Apply Refresh	Load Save	Default]		

Device Info

- Unit name: название устройства (можно редактировать).
- Serial Number: серийный номер.

Version

- FPGA version: версия ПО FPGA.
- MCU Version: версия ПО MCU.

Network

Target Device: сетевые параметры устройства-получателя. Смотрите п. 2.3. для настроек IP адреса.

Alarm Setting

Trap IP Addr: при неполадках в модуле, устройство может отсылать сообщения об ошибках на удаленный компьютер мониторинга. Возможно установить IP адрес другого компьютера, на котором также установлена HDMS для отправки на него таких сообщений.

Нажмите APPLY для сохранения настроек.

Reboot: перезагрузка устройства.

Refresh (Обновить): чтение настроек из устройства.

Save: пользователь может сохранять настройки в компьютер.

Load: пользователь может загрузить настройки с компьютера.

4.5 Управление сообщениями об ошибках

После установки IP адреса другого компьютера с установленной HDMS для переадресации

сообщений об ошибках, необходимо нажать 💷 для получения истории сообщений об ошибках.

ey Words	Begin Date 2009/05/05 👻	End Date 2009/05/	12 💌 Device Name	Ip add	ir
26	I	0. 🗠	6		
7)	Trap Time	IP	Device	Channel	Description
3	2009-5-5 0:57:21	10, 10, 70, 119	DMM-1300TM	none	device offline
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 111	DIIII-1300P-T	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 114	DIMI-1300P	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 112	DIIII-1300P-T	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 117	DMM-1300MX	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 113	D##-1300P-T	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 118	DMM-1300CM	none	device online
0	2009-5-5 0:57:29	10. 10. 70. 119	DMM-1300TM	none	device online
0	2009-5-5 15:29:42	10. 10. 70. 119	DMM-1300TM	none	device online
3	2009-5-5 16:50:03	10, 10, 70, 118	DMM-1300CM	none	device offline
0	2009-5-5 16:50:51	10. 10. 70. 118	DMM-1300CM	none	device online
3	2009-5-5 21:44:43	10, 10, 70, 118	DMM-1300CM	none	device offline
5	2009-5-5 22:31:23	10.10.70.119	DMM-1300TM	none	device offline
	2009-5-5 22:31:51	10. 10. 70. 119	DMM-1300TM	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 115	DIMI-1300P	none	device online
0	2009-5-5 15:29:41	10. 10. 70. 116	DIMI-1300P	none	device online
0	2009-5-8 8:48:41	10. 10. 70. 223	DIIII-1300P-s	none	device online
0	2009-5-8 8:52:41	10. 10. 70. 223	DIIII-1300P-s	none	device online
6	2009-5-8 8:49:33	10, 10, 70, 223	DMM-1300P-s	none	device offline

5. FAQ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Невозможно обнаружить	Если устройство не может быть определено и найдено HDMS,
устройство	пожалуйста, проверьте:
	 Пингуется ли устройство в локальной сети. Пропингуйте также другие устройства в сети.
	2. Находится ли IP адрес устройства в том же сегменте
	локальной сети, что и HDMS? Убедитесь, что IP адрес
	устройства находится в том же сегменте локальной сети,
	что и HDMS. Например, если IP адрес устройства
	10.10.70.48, вы обязаны установить IP адрес компьютера
	с HDMS как 10.10.70.XX, где XX означает любое число
	кроме1, 256 и 48).
	3. Компьютер подключен только к одной локальной сети с
	искомым устройством? Пожалуйста, присоедините
	компьютер только к одной локальной сети с устройством.
	4. Проверьте, установлено ли на компьютере другое ПО
	сетевого управления? Убедитесь, что на компьютере не
	запущено другое ПО на основе SNMP протокола. Если
	оно запущено, завершите его.
	5 Нажимали ли на кнолку 🦉 после того, как вошли в
	программу HDMS? Пожалуйста, обязательно нажмите на
	кнопку 🌆 после запуска программы. После этого
	программа автоматически определит устройства в LAN.

	 Подходит ли версия ПО DMM-1000 с версии ПО HDMS? Проконсультируйтесь с продавцом оборудования по данному вопросу.
Невозможно запустить HDMS	Проверьте, правильно ли установлена программа HDMS. Удалите программу и установите ее вновь.
Невозможно войти в запущенную программу HDMS	Пожалуйста, проверьте правильность ввода информации в поля User Name и Password. По умолчанию: User Name: hdms Password: hdms

Данный документ и его содержание являются собственностью Pro Broadband Inc. и может быть объектом патентных споров и правил. Он не должен быть использован для коммерческих целей, для целей копирования, раскрытия; он не может быть передан любым из возможных способов (электронным, механическим, методом цветокопирования), целиком или частично, без предварительного письменного соглашения Pro Broadband Inc.

© 2010 Pro Broadband Inc. Все права защищены.